

Fastenic Gypsum Anchor is a new generation of self drilling gypsum board anchor for ceilings and walls.




GA

- Fast, simply, no drilling and no mess.
- Use only a Phillips head screwdriver and then lightly screw Gypsum Anchor directly into the gypsum board where anchor is to be fixed.
- Self drilling & Flat head, Gypsum Anchor drills its own hole and screws up tight against the face of gypsum board for a flush finish.
- Attach fixture or item by driving a screw or hook into the Gypsum Anchor.
- Unbelievable strong Gypsum Anchor, it can hold up weight to thirty kilograms.
- Easy to remove by simply unscrewing the Gypsum Anchor by screwdriver, then patch over the hole.
- Use Gypsum Anchor to fix ceiling lightings or wall lightings, spotlights, paintings, mirrors, blinds, bathroom accessories, plants, telephones, birdcages, shelvings and etc.


ปลั๊กยิปซั่ม (Gypsum Anchor) fassthenic เป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของปลั๊กที่ใช้ กับแผ่นยิปซั่มนอร์ดที่ใช้ติดตั้งวัสดุทั้งเพดานและกำแพง

- เป็นปลั๊กที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้เครื่องสว่านเจาะรูก่อน
- เพียงแค่ใช้ไขควงหัวแฉก (Phillips head) ไขปลั๊กยิปซั่ม (Gypsum Anchor) เข้าไปในแผ่นยิปซั่มตรงตำแหน่งที่จะติดตั้งวัสดุ
- ตัวปลั๊กยิปซั่ม (Gypsum Anchor) จะเจาะรูเข้าไปในแผ่นยิปซั่มเอง เกลียวของปลั๊กจะยึดติดแน่นกับแผ่นยิปซั่ม และเนื่องจากหัวปลั๊กที่เทเปอร์จะทำให้หัวปลั๊กผิงจมลงเมื่อเรียบกับแผ่นยิปซั่ม
- ติดตั้งวัสดุหรือลิ่งของต่างๆ ได้ตามต้องการโดยใช้กลูฟผ่านวัสดุเข้าไปในปลั๊กยิปซั่ม วัสดุจะถูกยึดติดแน่นกับแผ่นยิปซั่มตรงตำแหน่งที่ต้องการ
- ปลั๊กยิปซั่มสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม (หรือตามความแข็งแรงของแผ่นยิปซั่ม)
- ถอนออกได้ง่ายๆ โดยเพียงแต่คลายตัวปลั๊กออกตัวไขควงหัวแฉก แล้วปีบปีดรู แผ่นยิปซั่มก็จะหลุดออกจากร่องรอยเหมือนไม้เดย์คูเจาะรูมาก่อน
- ท่านสามารถจะติดตั้งวัสดุต่างๆ เช่นไฟเพดานไฟผาผังสปอร์ตไลท์รูปภาพกระจก ม่าน มุ้ง อุปกรณ์ห้องน้ำ กระดาษติดไม้ โทรศัพท์ กรงนก และอื่นๆ กับแผ่นยิปซั่มตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือกำแพง


Installation วิธีติดตั้ง




1. Use Phillips head screwdriver and then screw Gypsum Anchor directly into gypsum board where anchor is to be fixed.




2. Self drilling, Gypsum Anchor drills its own hole and screw up tight against the face of gypsum board for a flush finish.




3. For fixture thickness 0-12mm, use GAP35, place fixture then driver screw Pan head through the fixture into Gypsum Anchor and tighten.




4. For fixture thickness 12-27mm, use GAF50, place fixture then driver screw Flat head through the fixture into Gypsum Anchor and tighten.




5. For hanging, driver hook screw into the Gypsum Anchor until tighten, then it is ready to hanging.



6. Every item that you want to fix to the gypsum board, use Fastenic Gypsum Anchor



5. สำหรับวัสดุที่จะยึดหนา 12-27 มม. ใช้รุ่น GAF50 โดยทับวัสดุแล้วไขล็อก ผ่านเข้าไปในปลั๊กยิปซั่มให้แน่น ทุกอย่าง ก็พร้อมที่จะใช้ท่านได้แล้วตามต้องการ



6. วัสดุที่ท่านต้องการจะติดกับแผ่นยิปซั่ม
เลือกใช้ปลั๊กยิปซั่มตรา fassthenic

GYPSUM ANCHOR


ปลั๊กยึปซั่ม รุ่น GA



ใช้กับ TAPPING SCREW #10 (OD เกลี้ยง 4.8 mm.)

GAH 47


GA13



ปลั๊กยึปซั่ม


GA 13

GAP 35




ปลั๊กยึปซั่ม
พร้อมสกรู 35 mm.

GAF 50




ปลั๊กยึปซั่ม
พร้อมสกรู 50 mm.



ปลั๊กยึปซั่ม

พร้อมตะขอ 47 mm.



GA

รหัสสินค้า Item No.	Head size ขนาดหัว "D" mm.	SIZE ขนาด ปากเจาะ "A" "	Length ความยาว ทั้งตัว "L" mm.	ความยาว สำหรับ ยึดเกลี้ยง "B" mm.	ความยาว สกรูตะขอ "X" mm.	ยึดขึ้นงาน ทนา "T" mm.	Box Qty. บรรจุ กล่องละ Pcs./ตัว	Ctn. Qty. บรรจุ ลังละ Pcs./หัว
GA-13	13	6	42	25	-	2-4	250	2,500
GAP-35	13	6	42	25	35	10-12	100	1,000
GAF-50	13	6	42	25	50	20-25	100	1,000
GAH-47	13	6	42	25	47	22-28	100	1,000

	แรงดึง [↑] Pull-Out N (kg)	แรงเฉือน [↙] Shear N (kg)
Gypsumboard 10 mm.	300 (30 kg.)	900 (90 kg.)
Gypsumboard 13 mm.	400 (40 kg.)	900 (90 kg.)
Cellular Concrete	350 (35 kg.)	900 (90 kg.)